

Инструкция по эксплуатации наручного пейджера №2:

- Регистрация кнопки

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «001»
3. Нажмите кнопку ENT чтобы изменить мигающую цифру(номер (0-9) или букву(A b c d E F g H I L M n o P r T V W)), нажмите кнопку FUN чтобы выбрать позицию
4. Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую вы хотите привязать к данному номеру, вибрация проинформирует вас об успешной регистрации кнопки. Прозвучит звуковой сигнал если данный номер уже запрограммирован.
5. По окончании регистрации кнопок нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F1»

- Установка даты и времени

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F2»
3. Нажмите кнопку ENT и на экране появится возможность выбора времени даты
4. Нажмите кнопку ENT чтобы изменить мигающую цифру, нажмите кнопку FUN чтобы выбрать позицию
5. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN

- Режим и время оповещения

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F3»
3. Нажмите кнопку ENT и на ЖК-дисплее появятся предыдущие настройки
4. По умолчанию установлено (0 1), первая цифра означает режим оповещения, вторая время оповещения.
5. Первая цифра: 0==вибровызов, 1==вибровызов+звуковой сигнал
Вторая цифра: промежуток 0-5 выбирается время оповещения
6. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN

- Удаление кнопки вызова из списка зарегистрированных

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F4»
3. Нажмите кнопку ENT, высветится «01/001/0001/00001»
4. Нажимайте кнопку FUN для выбора позиции, кнопку ENT для выбора номера который необходимо удалить, нажмите и удерживайте кнопку ENT до звукового сигнала для удаления
5. Повторите шаги 4 и 5 для удаления следующей зарегистрированной кнопки
6. По окончании удаления нажмите и удерживайте кнопку FUN

- Инициализация

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F5»
3. Нажмите кнопку ENT на экране появится количество зарегистрированных устройств
4. Нажмите и удерживайте кнопку ENT до звукового сигнала для инициализации
5. Нажмите и удерживайте кнопку FUN для завершения

- Блокировка и разблокировка программирования

1. Нажмите одновременно кнопки FUN и ENT, на дисплее появится номер «000»
2. Для блокировки программирования выберите 801 с помощью кнопок FUN и ENT, затем нажмите на ENT и удерживайте до звукового сигнала
- Для разблокировки программирования выберите 800 с помощью кнопок FUN и ENT, затем нажмите на ENT и удерживайте до звукового сигнала
3. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN

- Рабочий режим (передатчик, однокнопочная система или многокнопочная)

1. Нажмите одновременно кнопки FUN и ENT, на дисплее появится номер «000»
2. Для настройки выберите 802 с помощью кнопок FUN и ENT
3. Нажмите на ENT и удерживайте до появления на экране «0»
4. Нажмите ENT чтобы изменить число между 0 и 1,
- если вам нужно работать с передатчиком и однокнопочной системой выберите 1
- если вам нужно работать с передатчиком и многокнопочной системой выберите 0
5. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку ENT, для выхода нажмите кнопку FUN

- Режим отображения на дисплее (один или два номера)

1. Нажмите одновременно кнопки FUN и ENT, на дисплее появится номер «XXX»
2. Для настройки выберите 803 с помощью кнопок FUN и ENT
3. Нажмите на ENT и удерживайте до появления на экране «1»(устанавливается по умолчанию, что означает, что дисплей будет показывать одно трехзначное число)
4. Нажмите ENT чтобы изменить число как в ниже приведенной таблице
5. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку ENT, для выхода нажмите кнопку FUN

Код	Группа чисел	цифра	Дата и время
D	Две группы чисел в две строки	00001	Не показываются
C	Две группы чисел в две строки	0001	Не показываются
B	Две группы чисел в две строки	001	Не показываются
A	Две группы чисел в две строки	01	Не показываются
9	Две группы чисел в две строки	0001+№	Не показываются
8	Две группы чисел в две строки	001+№	Не показываются
7	Две группы чисел в две строки	01+№	Не показываются
6	Одна группа чисел	0001+№	Показывает на 2ой строке
5	Одна группа чисел	001+№	Показывает на 2ой строке
4	Одна группа чисел	01+№	Показывает на 2ой строке
3	Одна группа чисел	00001	Показывает на 2ой строке
2	Одна группа чисел	0001	Показывает на 2ой строке
1	Одна группа чисел	001	Показывает на 2ой строке
0	Одна группа чисел	01	Показывает на 2ой строке

- Примечание

Первый вызов будет показан на второй линии. В следующем вызове номер будет показан на первой линии, когда номер вызова был обслужен, нажмите [←], число на второй линии исчезнет, и следующий номер отобразится на второй линии.

Первая строка всегда новый номер вызова, а вторая строка всегда самый старый номер вызывающего абонента.

При изменении режимов отображения и рабочего, нужно полностью перепрограммировать.